

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА КАМИНА

Запалване на огън за пръв път

Когато камината е сглобена и всички инструкции са били спазени, то може да запалите огън в горивната камера на камината. Прозорецът в стаята трябва да бъде отворен. При запалване на огън в нова горивна камера, се отделят изпарения от повърхността на новото изделие и се наблюдава излизане на дим през решетките за топъл въздух. Това е временно. Щом изделието обгори, димът престава да излиза и помещението се проветрява.

1. Регулаторът за въздух за горене трябва да бъде поставен на положение „максимално отворен“.
2. Първо в камерата се нареждат нацепени на дребно сухи дърва, като се оставя място за преминаване на въздух между тях. Нареждат се на пластове под формата на малка пирамида, клада, или под формата на буквата А, като дървата са изправени и облепени на гърба на камината. Върху тях се поставят по-едро нацепени сухи дърва. Под така образуваната пирамида от дърва, се поставя подпалка, която се запалва с кибрит или запалка. Вратата се притваря на около 2 см от затвореното положение (не се затваря). Количеството на дървата, подредени в камината не трябва да превишава една трета от капацитета на огнището. Когато и да се пали камината, никога не се запълва догоре с дърва.
3. **Внимание:** Никога не използвайте лесно запалими горива като бензин, парафин, спирт и други такива за запалване на огън в камината!
4. Изчаква се огънят да обхване всички дърва в камерата. Образуваният дим трябва да се поема от комина, а не да се опитва да излезе през вратата на камерата.
5. Щом започне да се образува жар в огнището, вратата се затваря и регулатора за въздух за горене се намалява така, че огънят да гори и димът да се изтегля от комина безпроблемно.

6. Каминът се загрява и тягата му се увеличава. Сега може да се затвори прозореца в стаята. Ако се пали огън за пръв път, може да се наложи по-дълго прозорецът да остане отворен.
7. Зареждането с нови дърва става, като е останала само жар. Вратата се отваря бавно и внимателно, да се избегне вкарване на дим в стаята. Новите дърва (2-3 парчета) се поставят спокойно върху жарта. Използва се ръкавица за отваряне на вратата. Дръжката може да пари. Използва се и ръкавица за поставяне на дърво върху жарта. Дървата не се хвърлят в огнището, понеже могат да ударят огнеупорите на камината, да ги напукат и счупят. Вратата се притваря, докато новите дърва се запалят и после вратата се затваря плътно.
8. Регулирането на огъня се извършва с помощта на регулатора на въздух на камината. Регулирането на въздуха за горене изисква известен опит, който ще придобиете след известно време и сами ще усетите оптималния ритъм на горене. Оптималното горене е когато пламъците са спокойни, а не буйни.

Внимание: Никога не допускайте камерата или дымохода да прегреят и да се зачервят. Ако това стане, затворете регулатора на въздух за горене.

Извънредно важно е винаги да се горят чисти и сухи дърва. Влажните дърва, за да се запалят трябва първо да изсъхнат. За този процес е необходима голяма част от енергията, която се отделя при горенето. Поради тази причина при горене на влажни дърва, се отделя минимално количество топлина, отделят се и повече сажди в комина, което довежда до образуването на креозот (катран) в комина, който може да се запали.

Внимание: Никога не използвайте импрегнирани, боядисани дървета, опаковки, шпертплат, картони, гланцирани издания, пластмаси и други подобни. Те могат да съдържат вещества, които разяждат огнеупорите и метала на горивната камера на камината.